ACCURIZE MINI

Bruksanvisning



WWW.ACCURIZETARGET.COM

ACCURIZE
SHOOTING SYSTEM

ACCURIZE
SHOOTING SYSTEM

Brukerhåndbok Accurize MINI
PAKKELISTE
Målskjerm / USB-tilkoblingskabel / Holder





BATTERILADING

Lad batteriet til fullt før du bruker målet

- Koble laderen til fronten av skjermen
- Koble laderen til strømnettet
- Den røde lampen begynner å blinke
- Grønt lys vil vises når det er fulladet

ACCURIZE MINI er en målskjerm med timer for å måle skytterens reaksjon og nøyaktighet på hurtigskyting.
Hver økt er 10 skudd på en enkelt skive. Hvis du bruker flere skiver, vil systemet velge hvilket skivemål som skal treffes /skytes på helt tilfeldig, og en økt er fortsatt 10 skudd. Etter 10 skudd vil timeren vise reaksjonstiden for hvert skudd og en total tid for 10 skuddsøkten.
Dette er et flott verktøy for å trene avtrekks kontroll, balanse, hastighet og nøyaktighet i en stressende situasjon.

TRINN 1.

Det er to stk hjulbrytere på baksiden av skjermen med en pil indikator på bryteren

1.Velg gruppe
2.Velg node/skjerm

Gruppebryteren indikerer om du ønsker å ha forskjellige grupper satt opp samtidig, dette kan være nyttig hvis du ønsker et totalt tidsresultat for hver gruppe etter hver økt.

Primær-/nodebryteren må justeres hvis du bruker mer enn én målskjerm i økten. Hovedskjermen er alltid nummer 1, neste er nummer 2, neste er nummer 3 og så videre.

STEG 2.
Trykk på den grå knappen foran på skjermen for å slå den PÅ.
Hvis du bruker mer enn én skjerm, start med å slå på hovedskjermen
En tidtaker starter på hver skjerm og hovedskjermen vil telle ned fra 10 til 0.
Et grønt lys og en lyd vises på skjermen som du skal treffe. Tidtakeren vil telle
tid til skjermen har registrert et treff.(maks tid er 3 sekunder)
Dette vil gjenta seg tilfeldig på skjermene dine til 10 skudd-serien er over. Det vil gå 3 sekunder mellom skjermbytte.
Etter at økten er over, vil hovedskjermen vise tiden brukt for hvert skudd og en total tid brukt for alle 10 skuddene.
TRINN 3.
For å starte en ny økt, trykk kort på hovedskjermens grå knapp, ikke hold knappen inne.
For å slå AV alle målene som er i bruk, hold den grå knappen på hovedskjermen i 3 sekunder. Alle mål vil nå være i AV-posisjon.

If question go to WWW.ACCURIZETARGET.COM contact form